

سیستم روشن می شود یک سری بوقهای سریع می زند، بالا نمی آید

ببینید آیا کارت گرافیک به درستی روی اسلات **AGP** نشسته است یا خیر. اگر مقدار کمی از کارت گرافیک خارج از اسلات **AGP** باشد سیستم بالا نمی آید.

چند مشکل دیگر هم وجود دارد که بوسیله این بوقها شناسایی می شود اما مورد بالا معمول ترین موارد هستند.

اگر سیستم بالا می آید ولی مشکلاتی را مشاهده می کنید در این جا دو مشکل عمده ذکر می شود. کامپیوتر شما در هنگام نصب سیستم عامل بارها از حرکت باز می ایستد علت آن می تواند گرمای **CPU** باشد بخصوص **CPU** های شرکت **AMD** یا **CPU** های قدیمی تر شرکت **INTEL**. چک کنید آیا فن **CPU** بخوبی عمل می کند و چک کنید آیا هیت سینک (قطعه آلومینیومی که روی **CPU** نصب شده و معمولاً رنگ سیاه دارد) بخوبی نصب شده است و با سطح **CPU** کاملاً موازی است. مطمئن شوید از هیت سینکی استفاده می کنید که ساخت سازنده **CPU** شماست. هیت سینک اگر درست نصب شود بیش از آنچه نیاز است خنک کاری انجام می دهد.